

AGL

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

TP-100



www.aglfechaduras.com.br

TP- 100

Manual do Usuário

Características

Exibição de ID do chamador FSK / DTMF

(24 tipos de toque)

(Capacidade máxima de armazenamento de 62 chamadas recebidas e 16 chamadas efetuadas)

Exibição de data, hora e semana

(Visualização de chamadas recebidas e efetuadas, rediscagem, retorno de chamada e exclusão)

Configuração de código local

(Função de pré discagem, exclusão e retorno de chamada)

(5 níveis de ajuste de brilho do LCD)

(Viva Voz com ajuste de Volume)

(Proteção contra descargas atmosféricas)

Função Despertador

Configuração

1. Pressione "SET", Quando o LCD mostrar "SET 1 DATE", pressione "Set" para entrar no ajuste de Data/Hora. O LCD piscará "Year", pressione "UP" or "DOWN" para selecionar, após terminar pressione "Set" para entrar o Mês, Data , Hora e Minuto, pressione "Set" para confirmar, e passar para a próxima configuração.

2. Configuração de Código de Área

Quando o LCD mostrar "SET 2 CODE", pressione a tecla "Set" para entrar na configuração de código de área. O display mostrará "- - - -" se vazio ou o código de área no caso de já existir número configurado. O primeiro dígito pisca, pressione as teclas "Up" ou "Down" para alternar de 0 a 9, então pressione "Set" para passar para o próximo dígito, repetir o processo até alcançar o quinto dígito.

3. Configuração do código P

Quando o LCD mostrar "SET 3 PCODE", pressione "Set" para confirmar, o LCD mostrará "PCODE - -", o primeiro "-" pisca, pressione "Up" ou "Down" para alternar de 0 a 9, pressione "Set" para entrar o próximo "-", e repita o processo.

4. Configuração do Despertador

Quando o LCD mostrar "SET 4 ALERT", pressione "Set" para entrar, o LCD mostrará "00-00 OFF", o primeiro dígito piscará, pressione

“Up” ou “Down” para alternar os valores, pressione “Set” para o próximo dígito, repita o processo até chegar no último dígito, pressione “Set”, o “OFF” piscará, pressione a tecla “Up” para alterá-lo para “ON” e em seguida “Set” para confirmar.

Operação da função CID

1. Identificação de chamada recebida. Sempre que receber uma chamada que possua informação FSK ou DTMF válida, o LCD irá mostrar o número recebido, com a data e hora. Se a chamada recebida for FSK, as informações de data e hora serão atualizadas automaticamente (com exceção do ano). Para chamadas recebidas no modo DTMF, todas as informações data e hora serão mantidas, pois a informação DTMF somente possui o número que originou a chamada e não possui informações de data e hora. No caso de um novo número recebido, o LCD mostrará o ícone “NEW”. No caso de FSK, quando a chamada recebida for protegida, o LCD irá mostrar “---P---”, se a chamada recebida for código de saída, o LCD irá mostrar “---O---”, se a chamada recebida falhar, o LCD mostrará “---E---”. Se o armazenamento de chamada recebida estiver cheio, o telefone irá apagar o primeiro número armazenado.

2-Verificação de chamadas recebidas e retorno de chamadas

Pressione a tecla “Down” para entrar no modo de verificação de chamadas recebidas, pressione “Up” ou “Down” para visualizar as ligações, o LCD irá mostrar o número de telefone, data e hora. Quando encontrar o número desejado, pressione a tecla “Redial” ou “H.F.” ou tire o monofone do gancho para a discagem do número, pressionando a tecla “Redial” duas vezes, o telefone irá adicionar “0” antes do número de telefone e disar.

3-Verificação de chamadas efetuadas

Pressione a tecla “OUT” para entrar no modo de verificação de chamadas efetuadas, quando encontrar o número desejado, pressione a tecla “Redial” ou “H.F.” ou retire o monofone do gancho para a discagem.

4-Ajuste do brilho do LCD

Pressione a tecla “Flash” para selecionar o nível, total de 5 níveis.

5- Função de pré discagem

Estando no modo de repouso, digite o número que se deseja chamar, no caso de número errado, utilizar a tecla “Delete/R” para

apagá-lo. No término do número pressione “Redial” ou “H.F” ou retire o monofone do gancho para a discagem.

6. Botão Excluir

No modo de pré discagem, pressione a tecla “Delete/R” para corrigir o número discado errado, no modo de verificação de chamada recebida ou de chamada efetuada, utilize a tecla “Delete/R” para apagar um número, ou pressione a tecla “Delete/R” por 3 segundos para apagar todos os números.

7- Ajuste do tipo e volume do toque

Com o monofone no gancho, pressione a tecla “Ring” para selecionar o toque desejado, o LCD irá mostrar “RING 00 – RING 24”. Pressione a tecla “VOL” para ajustar o volume.

8. Música de Espera

Com o monofone for a do gancho, pressione a tecla “RING” para iniciar a música de espera, a música irá iniciar, o monofone poderá ser colocado no gancho.

a) Retirando o monofone do gancho novamente, a música irá parar, podendo comunicar normalmente.

b) Pressionando a tecla “H.F”, a música irá parar, entrando no modo de viva-voz

c) Pressionando “Hold” novamente, a música irá parar, entrando no modo de viva-voz

9. Ajuste do Volume do Viva Voz

No modo Viva Voz , pressione a tecla “VOL” para ajustar o volume (total de 2 níveis)

10. Função Pausa

Quando a discar ou a pré discar pressione a tecla “Pause” para ter uma pausa de 3,6s.