


# FITA LED INTELIGENTE

## WI-FI



MANUAL DE INSTRUÇÕES

## ESPECIFICAÇÕES

Conexão Wi-Fi	2.4 Ghz (padrão 802.11 b/g/n)
Potência	7,2 w por metro
Quantidade de leds	90 led´s por metro
Dimerizável	sim
Proteção Fita	IP 44
Proteção Controlador	IP 20
CCT	2.700 k a 6.500 k + RGB
Reprodução de cor	16 milhões de cores
Driver de controle	incluso
Alimentação	12v (fonte inclusa)


## APRESENTAÇÕES

A Fita Led AGL é apresentada em 3 versões:

- Fita Led AGL - 03 metros (fonte 12v 1.5A 18W)
- Fita Led AGL - 05 metros (fonte 12v 2A 24W)
- Fita Led AGL - 10 metros (fonte 24v 2A 48W)

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Fonte 12v
- 01 Driver / Controlador
- 01 Fita Led




## INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- A **Fita Led AGL** é composta por 3 produtos: a fonte de alimentação, o controlador Wi-Fi e a fita led.
- A Fita Led já está equipada com um adesivo para facilitar sua instalação. Antes de remover a película de proteção do adesivo é recomendado que o tamanho da fita a ser aplicada seja conferido.
- Para conferir o tamanho da fita led use uma trena ou fita métrica.
- Na falta de um instrumento de medição você pode usar a própria fita led para verificar o tamanho necessário. Vá colocando a fita sobre o local da instalação, simulando que a fita já está sendo adesivada. Comece a simulação pelo lado mais próximo do conector controlador.
- Após conferir o tamanho da fita led a ser utilizada, você pode cortar a ponta excedente se for necessário. Antes de cortar a fita, identifique a marca de corte mais próxima do limite do tamanho desejado (como mostra a imagem abaixo).



**DICA:** A **Fita Led AGL** possui uma marca de corte a cada 10 cm em toda a extensão da fita. A fita só poderá ser cortada nesta marca. O corte fora desta marca poderá inutilizar a fita led.




**ATENÇÃO:** Antes de cortar a fita led, certifique-se que a fita a ser utilizada é a parte que tem o **conector** para encaixe no controlador Wi-Fi. Se a fita for cortada do lado errado, só será possível recompor a fita por um processo de soldagem e este processo deverá ser realizado por um técnico com experiência.

- Para realizar o corte da Fita Led, basta encontrar a marca de corte mais próxima do tamanho desejado e com o auxílio de uma tesoura ou lâmina afiada, realizar o corte bem ao centro da marca.
- Com a fita já no tamanho adequado ao espaço, remova a película protetora do adesivo e aplique a fita no local desejado.
- Depois de instalar a Fita Led, basta ligar o conector da Fita no Driver Controlador (os leds devem ficar para o lado do botão reset do driver) e ligar a fonte no rabicho do controlador (como mostra a imagem abaixo).
- A Fita Led está pronta para ser energizada. O próximo passo é configurar o aplicativo AGL Home para controlar a Fita Led.



**DICA:** Ao encaixar o conector da **Fita Led AGL** no Driver controlador, observe se os leds estão do mesmo lado do botão reset do driver. Se for conectado invertido, a fita led não liga.



## APLICATIVO AGL HOME

A **FITA LED WI-FI AGL** é integrante da família AGL Home. Isto significa que você pode usar o aplicativo para se conectar com o dispositivo e fazer configurações, acionamento e automações diretamente do seu celular.

Para usar o dispositivo via aplicativo é preciso instalar o aplicativo e ter uma conta registrada. Os passos para instalar o aplicativo e registrar a conta são exibidos a seguir.

## COMPATIBILIDADE E REQUERIMENTOS DO SISTEMA


Sistemas compatíveis	Versões
Android	4.4.4 ou superior
iOS	7.0 ou superior


## INSTALANDO O APLICATIVO

### 1º PASSO

Pelo seu celular, acesse sua loja de aplicativos (Google Play ou Apple Store) e procure pelo aplicativo AGL Home.

Faça a instalação do aplicativo.






## 2º PASSO

Uma vez instalado você já pode criar sua conta. Caso você já tenha uma conta AGL Home, basta clicar no botão para fazer login com uma conta existente.

Se ainda não tem uma conta, clique em **'Registrar'** e siga os passos no próprio aplicativo.

É necessário ter um e-mail para receber o código de validação. Somente com este código que o aplicativo é instalado e fica disponível para incluir dispositivos.

**ATENÇÃO:** Não use a opção *'Experimentar o aplicativo'* para adicionar os dispositivos. Esta opção é temporária e não pode ser acessada novamente.



## 3º PASSO

Certifique-se que o Bluetooth do seu celular esteja ativado e que você esteja conectado a uma rede Wi-Fi 2.4Ghz. Se o Bluetooth do seu celular não estiver ativo, a fita não será detectada automaticamente. O aplicativo usa a conexão bluetooth para identificar os dispositivos aptos para serem pareados antes de ser necessário selecioná-los na lista.

Verifique e confirme também se a fita está energizada antes de prosseguir. Se for a primeira vez que a fita é incluído no AGL Home, por padrão, ela deverá estar piscando.

Depois, toque em *'Adicionar Dispositivo'* ou no sinal de adição no canto superior direito (como mostra a imagem ao lado).



A fita led pode ser detectada automaticamente após clicar em adicionar dispositivos. Se for detectada (como mostra a imagem ao lado), pressione o botão *"Ir para Adicionar"*.

O aplicativo mostra as próximas etapas até terminar a instalação da fita led no aplicativo.

Se a fita led não foi detectada automaticamente, siga para o 4º passo. Um dos motivos que impedem a detecção automática do dispositivo (além do Bluetooth desligado) é ele já ter sido adicionado anteriormente no aplicativo. Isso faz com que a fita não pisque quando for energizada.

Para prosseguir adicionando a fita led no aplicativo mesmo se não estiver piscando, siga para o 4º passo.






#### 4º PASSO

Após o toque no botão 'Adicionar Dispositivo', você será direcionado ao menu de produtos da família AGL Home.

No menu lateral esquerdo, toque na aba Iluminação e em seguida localize o modelo da fita led correspondente a sua.

Acione um toque no produto correspondente ao seu para selecionar e começar o processo de pareamento.

Siga os passos descritos no aplicativo e preencha as informações quando necessárias para concluir a inclusão do dispositivo no aplicativo AGL Home.



## 5º PASSO

Após o pareamento, o aplicativo exibe uma tela mostrando que o dispositivo foi adicionado com sucesso.

Finalize o processo acionando um toque em 'Concluído' no canto superior direito da tela.

Seu dispositivo já pode ser acessado e configurado diretamente pelo aplicativo com as telas a seguir.






- Botão para renomear o dispositivo
- Nome atual do dispositivo
- Botão ajustar cor em branco frio/quente
- Barra para ajuste do brilho (dimmer)
- Paleta de seleção da temperatura da cor
- Índice da bilho atual (dimmer)
- Botão liga/desliga
- Botão para escolha de cenas predefinidas
- Criar agendamentos (ligar/desligar)




- Botão para luz colorida (16 milhões cores)
- Paleta para seleccionar a cor da luz
- Cor seleccionada (sendo reproduzida)
- Cores predefinidas



## Cenas

Janela para seleção das cenas predefinidas. As cenas podem ser estáticas ou dinâmicas (possuir alternância entre as cores).

Você também pode criar sua própria cena. Para criar sua cena, clique no botão com o sinal de adição e siga os passos exibidos.



Planejamentos

Agendamento de ações

Cronômetro / timer

Configuração do estado inicial quando a fita for energizada novamente.

## Certificado de Garantia

Firma-se por meio deste instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas.

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assistências Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site [www.aglfechaduras.com.br](http://www.aglfechaduras.com.br) ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar à assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes à visita cobertas por esta garantia.

### I. Condições Gerais da Garantia

A presente garantia é concedida aos produtos fabricados ou comercializados pela AGL e tem vigência pelo período de 12 meses, já incluso neste o prazo da garantia legal. O período de garantia é contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. No período de garantia a mão de obra necessária e a troca de peças, partes e componentes é gratuita, desde que fique comprovado defeito de matéria-prima ou de fabricação. A constatação do defeito de matéria prima ou fabricação só é válida para os fins desde certificado de garantia quando verificados por Assistências Técnicas Credenciadas AGL.

### II- Causam a exclusão imediata da Garantia

1. A não comprovação da data de compra, através de nota fiscal e do certificado de garantia preenchido.
2. Mau uso do produto.
3. O desgaste natural do produto.
4. Se o produto tiver sofrido qualquer tipo de influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou de animais (insetos, etc...).
5. O não cumprimento das orientações do manual do produto, ou de qualquer orientação contida no produto.
6. A violação, conserto, ajuste, instalação, reinstalação, modificação ou intervenção de qualquer natureza realizada no produto por pessoa não autorizada pela AGL.
7. A ligação do produto em rede elétrica não compatível com o produto, ou que possua grandes oscilações.
8. Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...)
9. A constatação de que o problema no produto não é oriundo de defeitos relativos à matéria prima utilizada pela fábrica ou de defeitos no processo de fabricação.

#### CONSUMIDOR:

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_ Cód DO PRODUTO: \_\_\_\_\_ No DE SÉRIE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

#### RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO:

EMPRESA/PROFISSIONAL: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_ RAMAL: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_



**AGL Eletrônicos do Brasil**

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330  
São Judas Tadeu - Divinópolis/MG  
CEP 35.501-256 - Tel.: (37) 3212-1623  
CNPJ: 21.725.978/0001-84  
[sac@aglfechaduras.com.br](mailto:sac@aglfechaduras.com.br)